通話中に相手の声を録音する

通話中に相手の声を録音することができます。録音は、簡易留守録(CF2-9ページ)と合わせて最大30件または約90秒まで行えます。[音声メモ]





通話中に録音されるのは相手の声のみで、自分の声は録音されません。



- 録音が一杯の場合は、音声メモを録音できません。音声メモおよび簡易留守録 を消去(全子2-14ページ) してください。
- 録音中に電話が切れると録音も終了し、録音されたところまでが保存されます。
- 録音された内容は、電源をOFFにしても記録されています。
- 上サイドキーを長く(約1秒以上)押しても録音や停止の操作が行えます。

2

■簡易留守録や音声メモを再生する

簡易留守録や音声メモに録音されているメッセージを再生します。また、再生後に 消去することができます。

例 簡易留守録のメッセージを再生したあと消去する場合

待受中に 上サイドキー (メモ) を押す



2 () で 「留守録」を 選択し、(●)を

ュ,、こ、 押す

録音されたメッセージの一覧が表示されます。 再生していないメッセージ は「**未再生**」が表示されます。





再生終了

後、 () で

「YES」を選択

し、(●)を押す



- 音声メモを再生する場合は、操作7の画面で「音声メモ」を選択してください。
- 音声メモでは名前および電話番号は表示されません。
- 再生中に電話がかかってくると、再生を中止して電話を受けることができます。
- 操作2の画面で(ズュー)を押して、消去(1件消去/全件消去)の操作を行うことができます。
- 簡易留守録または音声メモをすべて消去する場合は…
 45 (13)を押したあと「留守録」または「音声メモ」を選択し、● を2回押します。

2-14 2-15

03123XXXX1

メッセージが消去されます。

消去しない場合は「NO」

を選択します。

基本的な操作のご案内

かかってきた電話を簡易留守録で受けるメモ暴利し

電話に出られない場合、V401Tに相手のメッセージを録音することができます。録音は、音声メモ(『ア2-13ページ)と合わせて最大30件または約90秒まで行えます。お買い上げ時は「**OFF**」に設定されています。

● 圏外時などに留守番電話センターがメッセージをお預かりする、留守番電話 サービス((ご〒14-5ページ)とは異なります。

■簡易留守録を設定する

7 待受中に、上サイドキーを押す(約1秒以上)

- ▶簡易留守録が設定されます。
- 待受画面に「圖」が表示されます。





- 電源OFFの場合や圏外にいる場合、オフラインモード設定している場合、また 着信禁止を設定している場合は、メッセージをお預かりできません。
- マナーモード (オリジナルマナー) 設定中は、オリジナルマナーの簡易留守録設定 (Ĉ字3-4ページ) が優先されます。マナーモード (オリジナルマナー) 設定中に 簡易留守録の設定/解除を行う場合は、オリジナルマナーの簡易留守録設定を変更してください。



- ●録音件数が30件または録音時間が残り約10秒未満の場合は「醤」が表示されます。
- 簡易留守録が設定されていなくても、着信音が鳴っているときに上サイドキー (メモ)を長く(約1秒以上)押す、または (留守録)を押すと簡易留守録が設定されます。
- メニューから簡易留守録を設定するには…

メニューからの操作で簡易留守録を設定することができます。設定する場合は、 \bigcirc 4 2 の順に押し、 \bigcirc で「**留守録設定**」を選択し、 \bigcirc を押します。 続いて \bigcirc で「**ON**」を選択し、 \bigcirc を押します。



2 応答時間経過後、応答メッセージが流れる



3 相手のメッセージを録音

▶「ピーッ」という音のあと、相手の声を録音します。録音中は、レシーバーから相手の声が聞こえます。



4 録音終了

- ▶相手が電話を切るか、約90秒経過すると録音は終了し、「♂」が表示されます。
- お知らせ設定が「ON」の場合は、お知らせ一発メニュー(CF13-2 ページ)が表示されます。
- 録音されたメッセージを再生するには、2-14ページを参照してく ださい。





録音件数が30件または録音時間が残り約10秒未満になったときは「**個**」が表示され、電話がかかってきても簡易留守録応答はできません。録音されているメッセージや音声メモを「**個**」の表示が消えるまで消去(デア2-14ページ)してください。



- 自動着信 (Ĉ͡雺13-21ページ) が設定されていても、簡易留守録の応答が優先されます。ただし、録音が一杯になっているときは、自動着信が起動します。
- 録音された内容は、電源をOFFにしても記録されています。
- メッセージ録音中に ♠ (<u>ル</u>) を押すと、録音中のメッセージを背面スピーカーで聞くことができます。

■簡易留守録を解除する

- 1 簡易留守録設定中に、待受画面で上サイドキーを押す(約1秒以上)
 - ▶簡易留守録が解除されます。



- 録音された内容は、設定を解除しても記憶されています。
- メニューから簡易留守録を解除するには… メニューからの操作で簡易留守録を解除することができます。解除する場合は、 ○ 45 22 の順に押し、 ○ で「留守録設定」を選択し、 ● を押します。 続いて ○ で「OFF」を選択し、 ● を押します。

■応答時間を変更する

F42

簡易留守録に接続するまでの応答時間を、変更することができます。

- 例「24秒」に設定する場合
- **7** (2½) の順に押す
- 2 ◇で「応答時間設定」を選択し、●を押す



- 3 ○で「24秒」を選択し、●を押す
 - ▶応答時間が設定されます。



- 簡易留守録と留守番電話サービス (Ĉ₹14-5ページ) の両方を設定した場合には、 応答時間の短い方を優先してメッセージをお預かりします。
- 簡易留守録と留守番電話サービスの応答時間が同じに設定されている場合は、 留守番電話サービスが優先してメッセージをお預かりします。

13

その他の機能

簡易留守録や音声メモの録音件数を確認することができます。

例 留守録メッセージと音声メッセージが1件ずつ録音されている場合

7 (4点) (2) の順に押す





簡易留守録の再生のしかたは、簡易留守録や音声メモを再生する(**ご**ア2-14ページ)を参照してください。